Germany

Feller

دفترچه راهنما

BQG 70 W

کباب پز گازی

BQG 70 M/W

هشدار: برای رعایت ایمنی، این دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید.

دستورالعمل‌های ایمنی

قابلیت استفاده با گاز شهری و گاز مایع (LPG)
اندازه‌ی انژکتور ویژه‌ی گاز شهری: ۱/۵ میلی‌متر
اندازه‌ی انژکتور LPG: ۰/۷۵ میلی‌متر

۱. لطفاً به این نکته توجه کنید که این دستگاه برای استفاده با انژکتور ویژه‌ی گاز شهری ارایه شده است.
۲. هنگامی که می‌خواهید از LPG (گاز مایع) استفاده کنید، لطفاً به یاد داشته باشید که انژکتور را تعویض کنید.
۳. انژکتورهای LPG در کیسه‌های کوچکی ارایه شده‌اند و اندازه ۰/۷۵ میلی‌متر بر روی آنها درج شده است.

دفترچه‌ی راهنما را به دقت بخوانید و مطمئن شوید که دستگاه کباب‌پز براساس این دستورالعمل‌ها نصب، سرهم‌بندی (مونتاژ) و نگه‌داری شده باشد. نادیده گرفتن این دستورالعمل‌ها، ممکن است منجر به زخمی‌شدن کاربر و/یا آسیب‌رساندن به اموال شود. در صورتی که درباره‌ی سرهم‌بندی یا عملکرد دستگاه کباب‌پز سوال دارید، با فروشنده، مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر مشورت نمایید.

نکاتی برای استفاده‌کننده

۱. پیش از استفاده بکار بردن دستگاه، این دستورالعمل‌ها را بخوانید.
۲. تنها در بیرون از منزل از دستگاه استفاده کنید.

۳. **هشدار:** اجزای در دسترس دستگاه ممکن است بسیار داغ باشند؛ کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

۴. پیش از استفاده، این دفترچه را به دقت بخوانید و دفترچه‌ی راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

مشخصات فنی دستگاه

حرارت ورودی: ..... ۷/۰۵ کیلووات
رده‌ی گاز: ..... I3 + (28-30/37). I 3 B/P (30)
انواع گاز: ..... پروپان ، ترکیبات LPG
فشار گاز: ..... ۲۸–۳۰ میلی بار، ۳۷ میلی بار، ۳۰ میلی بار، ۵۰ میلی بار
اندازه‌ی انژکتور اصلی: ..... ۰/۷۵ میلی‌متر، ۰/۷۵ میلی‌متر، ۰/۶۵ میلی‌متر
اندازه‌ی انژکتور کناری: ..... ۰/۷۰ میلی‌متر، ۰/۷۰ میلی‌متر، ۰/۶۰ میلی‌متر
کد شناسایی: 359BR663
شماره ردیف: ۰۶–۰۰۰۰۰۰

مهم

دستورالعمل های زیر را به دقت بخوانید و مطمئن شوید که کباب پز به درستی نصب، سرهم بندی و نگه داری شده است. رعایت نکردن این دستورالعمل ها ممکن است منجر به زخمی شدن کاربر و /یا آسیب رساندن به اموال گردد.
اگر در مورد سرهم بندی یا عملکرد دستگاه پرسشی دارید، با مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر مشورت نمایید.
هیچ گاه کباب پز را با درپوش بسته به کار نیندازید. کپسول گاز را در پشت دستگاه و سمت چپ آن قرار دهید. کپسول گاز را تا حد ممکن از دستگاه دور نگه دارید؛ به طوری که به شلنگ گاز فشاری وارد نشود
دستگاه و کپسول گاز را باید بر روی سطحی صاف قرار داد و در حالت سرهم بندی نشده نباید آن را به کار انداخت.
استفاده از شعله‌ی جانبی برای تابه‌هایی به قطر ۲۴×۳۵ سانتی‌متری مناسب است، همچنین می‌توان با جداکردن سینی سرخ‌کنی از آن برای جوشاندن آب استفاده کرد.

.

دستورالعمل های استفاده از دستگاه

جایگیری دستگاه

دستگاه را باید در جایی قرار داد که دست‌کم ۱ متر فاصله میان کناره‌ها، پشت و بالای دستگاه با هرگونه ماده‌ی قابل اشتعال یا غیرقابل اشتعال وجود داشته باشد.
دستگاه و کپسول گاز را باید هنگام استفاده، بر روی سطحی افقی و هموار و پایدار قرار داد.

اتصال کپسول گازبه دستگاه

در این دستگاه تنها از گاز پروپان یا بوتان کم‌فشار یا ترکیبات LPG استفاده نمایید. دستگاه

کباب‌پز مجهز به تنظیم‌گر مناسب و کم‌فشاری است که بر روی شلنگ انعطاف‌پذیر قرار دارد.
شـــلنگ را باید با گیره‌های ویژه به تنظیم‌گر و دستگاه متصل و محکم کرد. تنظیم‌گر ۲۸ میلی‌باری برای استفاده از گاز بوتان و تنظیم‌گر ۳۷ میلی‌باری برای گاز پروپان و تنظیم‌گر ۳۰ میلی‌باری برای گازهای ترکیبات LPG درنظر گرفته شده‌اند.
از تنظیم‌گری مناسب که دارای گواهینامه: BSEN ۲۰۰۱:۱۲۸٦٤ باشد، استفاده نمایید. برای انتخاب تنظیم‌گری مناســب با شرکت فلر مشــورت نمایید. از دستگاه با اتصال کپسول گازهای ۳/۹ کیلوگرمی تا ۱۵ کیلوگرمی استفاده نمایید.

روشن‌کردن کباب‌پز

دستورالعمل روشن‌کردن شعله‌ی اصلی

۱. پیچ‌های کنترل را ساعتگرد بچرخانید و بر روی موقعیت off (خاموش) قرار دهید.
۲. تنظیم‌کننده را به کپسول گاز وصل کنید. شیر گاز را باز کنید. با محلول آب و صابون محل اتصال بین کپسول و تنظیم‌کننده را برای اجتناب از نشت گاز بررسی نمایید.
۳. پیچ کنترل ســمت چپ را فشــار دهید، پایین نگه دارید و هنگامی که پادساعتگرد آن را می‌چرخانید، آن را بر روی موقعیت حداکثر توان قرار دهید و دکمه‌ی افروزش را چندین بار به سرعت فشار دهید. اگر شعله روشن نشد، این فرایند را دوباره تکرار نمایید.
۴. اگر بازهم شعله روشن نشد، ۵ دقیقه صبر کنید و مرحله‌ی ۳ را دوباره تکرار نمایید.
۵. هنگامی که شعله‌ی سمت چپ روشن شد: با چرخاندن دکمه در موقعیت‌های High (زیاد) و Low (کم)، حرارت را تنظیم نمایید.
۶. برای خاموش‌کردن دستگاه، پیچ کپسول یا تنظیم‌گر را ببندید (به روی موقعیت خاموش) (off قرار دهید). تمامی پیچ‌های کنترل دســتگاه را ســاعتگرد بچرخانید و بر روی موقعیت خاموش (off) قرار دهید تا شعله‌ها خاموش شوند.

هشدار

اگر شعله روشن نشد، پیچ تنظیم‌گر شعله را ساعتگرد بچرخانید و خاموش کنید و نیز شیر کپسول گاز را ببندید. کمی صبر کنید و مراحل احتراق را دوباره انجام دهید.

روشن‌کردن کباب‌پز

دستورالعمل روشن‌کردن شعله‌ی کناری

۱. پس از روشن‌شدن شعله‌ی گریل، به روش زیر شعله‌ی جانبی را می‌توان روشن کرد.
۲. پیچ کنترل شعله‌ی جانبی را فشار دهید و پایین نگه دارید و همزمان پادساعتگرد بچرخانید تا بر روی حداکثر توان قرار گیرد و دکمه‌ی افروزش را فشار دهید. با این کار، شعله روشن می‌شود. در غیر اینصورت، فرایند را تکرار کنید.
۳. اگر پس از دوبار تلاش، شعله روشن نشد، شیر گاز را ببندید، ۵ دقیقه صبر کنید و سپس

گام ۳ را تکرار نمایید.
۴. پس از روشن‌شدن شعله، حرارت را با چرخاندن پیچ کنترل تنظیم کنید.
۵. برای خاموش‌کردن دستگاه، شیر کپسول گاز یا پیچ رگولاتور را ببندید. سپس تمامی پیچ‌های کنترل دستگاه را بر روی موقعیت خاموش (off) قرار دهید تا شعله فروکش کند.
پیش از استفاده برای نخستین بار، کباب‌پز را با درپوش بسته و فشار گاز زیاد (High) به مدت زمان حدوداً ۱۵ دقیقه به کار اندازید.
با این کار، اجزای داخلی دستگاه به وسیله‌ی حرارت تمیز می‌شوند و بوی ناشی از سطح رنگی براق دستگاه از بین می‌رود. پس از هر بار استفاده کباب‌پز را تمیز کنید.
از پاک‌کننده‌های سایا (خورنده‌ی سطوح) یا آتش‌زا استفاده نکنید. زیرا به قطعات دستگاه آسیب می‌رسانند و ممکن است سبب آتش‌سوزی شوند. دستگاه را با آب گرم و مایعی شوینده تمیز کنید.

هشدار

اجزای قابل دسترس دستگاه ممکن است بسیار داغ شوند. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید (حتی هنگامی که دستگاه در حال خنک شدن است).
هنگام جابه‌جاکردن قطعات داغ دستگاه از دستکش استفاده نمایید.

تنظیم‌کننده (رگولاتور) و شلنگ

• صرفاً از تنظیم‌کننده‌ها و شلنگ‌های سازگار با دستگاه با میزان فشارهای مذکور در بخش «اتصال کپسول گاز به دستگاه» استفاده نمایید. عمر مفید تنظیم‌کننده ۱۰ سال تخمین زده می‌شود. توصیه می‌شود پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ ساخت، تنظیم‌کننده را تعویض نمایید.
• استفاده از شلنگ یا تنظیم‌کننده معیوب خطرناک است؛ پیش از استفاده از کباب‌پز، مطمئن شوید که قطعات دستگاه سالم‌اند.
• شلنگ گاز باید مطابق با استانداردهای جاری و طول آن حداکثر ۱/۵ متر باشد.
شلنگ‌های آسیب‌دیده را باید تعویض کرد. مطمئن شوید که شلنگ گاز مسدود نشده و گره نخورده باشد و با هیچ کدام از اجزای دستگاه (به جز محل اتصال) تماس نداشته باشد.

نگه‌داری دستگاه

تنها هنگامی که کپسول گاز از دستگاه جدا شده باشد، می‌توان دستگاه را در منزل نگه‌داری کرد. اگر از دستگاه برای مدتی استفاده نمی‌کنید، آن را در بسته‌بندی اصلی و در مکانی خشک و بدون گردوخاک نگه‌داری نمایید.

کپسول گاز

کپسول گاز را نباید به شدت تکان داد یا به زمین انداخت. اگر از دستگاه استفاده نمی‌کنید، کپسول گاز را جدا نمایید. پس از جداکردن کپسول درپوش ایمنی را بر روی آن قرار دهید.
کپسول گاز را باید در فضای باز در حالت ایستاده و دور از دسترس کودکان نگه داشت.
هیچ‌گاه کپسول را در جایی که ممکن است دما به بیش از ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد برسد، نگه ندارید.
کپسول را در نزدیکی شعله‌ی آتش، پیلوت (جرقه‌زن) یا دیگر منابع افروزشی قرار ندهید و هنگام روشن‌بودن دستگاه سیگار نکشید.
دستگاه کباب‌پز برای استفاده در فضای باز و به دور از هرگونه مواد آتش‌زا طراحی شده است. در بالای دستگاه باید فضای باز وجود داشته باشد و درنظر گرفتن حداقل فضایی یک متری در کناره‌ها نیز ضروری است. شبکه‌های تهویه‌ی دستگاه نباید مسدود شوند.
دستگاه را بر روی سطحی ضدحرارت، ثابت و صاف قرار دهید.
دستگاه را باید از هوای سرد و نفوذ هرگونه مایعاتی به داخل آن دور نگه داشت.
کاربر نباید خودسرانه اقدام به تعمیر دستگاه نماید. در صورت نیاز به هرگونه تعمیر یا وارسی، به مرکز خدمات پس‌ازفروش شرکت فلر مراجعه نمایید

اتصال به دستگاه

پیش از اتصال، مطمئن شوید که سری کپسول گاز، تنظیم‌گر، سرشعله یا منافذ شعله‌ها جرم نگرفته باشند. تار عنکبوت و ... سبب مسدودشدن مجراها و منافذ شعله‌ها می‌گردد و ممکن است منجر به آتش‌سوزی شود.
منافذ شعله‌ها را با پمپ بادی قوی تمیز کنید. شلنگ را به دستگاه وصل کنید و با آچار محل اتصال آن را محکم کنید.
اگر شلنگ گاز عوض شده است، باید آن را با گیره‌های ویژه به محل اتصال دستگاه و تنظیم‌گر محکم کرد. هنگامی که از دستگاه کباب‌پز استفاده نمی‌کنید، تنظیم‌گر را از کپسول گاز جدا کنید. (مطابق دستورالعمل تنظیم‌گر).
دستگاه را باید در فضایی با جریان هوای مناسب به کار انداخت.
هنگام عملکرد دستگاه، جریان هوای سوختنی به سمت شعله را مسدود نکنید.
از دستگاه تنها در هوای آزاد استفاده کنید.
پیش از استفاده، مطمئن شوید که گاز نشت نمی‌کند.
هیچ‌گاه باشعله، محل نشت گاز را وارسی نکنید. از آب و صابون استفاده نمایید.

کنترل محل نشت

- حدود ۵۰ گرم محلول نشانگر نشت را با ترکیب مایعی شوینده و آب آماده کنید.

• مطمئن شوید شیر کنترل گاز بسته است.
• تنظیم‌گر را به کپسول وصل کنید و شیر فلکه‌ی باز/بسته‌کردن را به شعله متصل نمایید. ابتدا مطمئن شوید که اتصال‌ها محکم‌اند، سپس گاز را باز کنید.
• محلول آب و صابون را بر روی شلنگ و تمام اتصالات حرکت دهید، اگر حبابی مشاهده گردید، شلنگ نشتی دارد و باید پیش از استفاده از دستگاه آن را برطرف کرد.
• پس از درزگیری، محل نشت را دوباره وارسی نمایید.
• گاز کپسول را پس از آزمایش ببندید.
• اگر نشت گاز مشاهده شد و قادر به برطرف‌کردن آن نبودید، با مرکز خدمات پس‌ازفروش شرکت فلر تماس بگیرید.

تمیزکاری و نگه‌داری

احتیاط: شیر گاز را ببندید و پس از خنک‌شدن دستگاه، آن را تمیز کنید و نگه‌داری نمایید.

تمیزکاری

روشن‌کردن دستگاه به مدت حدوداً ۱۵ دقیقه، پس از هربار مصرف، پس‌مانده‌های مواد غذایی را کاهش می‌دهد.

سطح بیرونی

از محلول شوینده‌ای ملایم یا جوش‌شیرین در آب داغ استفاده نمایید. از پودرهای غیرسایا برای زدودن مواد غذایی چسبیده به دستگاه استفاده کنید و دستگاه را آب بکشید.

سطح داخلی کفِ کباب‌پز

پس‌مانده‌ها را با برس، کاردک یا اسکاچ بزدایید و سپس با آب و مایعی شوینده، بشویید. آب بکشید و بگذارید خشک شود.

شبکه‌ی پخت

از محلول ملایم آب و مایعی شوینده استفاده کنید. از پودرهای غیرسایا برای زدودن مواد غذایی چسبیده به دستگاه استفاده کنید و سپس آب‌کشی نمایید.

تمیزکاری شعله‌ها

پیچ کنترل گاز دستگاه را بچرخانید. شیر گاز را ببندید و کپسول گاز را از دستگاه جدا

کنید.
شعله‌ی خنک‌شده را جدا کنید.
شـــعله را با برســـی نرم یا با استفاده از پمپ هوای فشرده، تمیز کنید و با پارچه‌ای آن را پاک کنید.
منافذ مســـدود شـــده را با لوله پاک‌کن یا با سیمی سخت (مانند گیره‌ی بازشده‌ی کاغذ) تمیز کنید.
شـــعله را وارسی کنید که آسیب ندیده باشـــد (ترک برداشته یا سوراخ شده باشد). اگر آســـیب دیده بود، با شعله‌ای جدید تعویض نمایید. شعله را دوباره نصب کنید، مطمئن شـــوید که روزنه‌های دریچه‌ی گاز به درســـتی درجایشان قرار گرفته باشند و در داخل ورودی شـــعله محکم شده باشـــند. گاهی اوقات شعله‌های کباب‌پز آتش می‌گیرند؛ این امر به دلیل وجود حشرات در مجرای گاز شعله یا تار عنکبوت در داخل شعله است. بـــا برس بطری، گرفتگی مجرا و شـــعله‌ها را برطرف کنید. در صورت برطرف نشـــدن مشکل با مرکز خدمات پس‌ازفروش شرکت فلر تماس بگیرید..

Note

TEMİZLİK VE BAKIM

DİKKAT: Tüm temizlik işlemlerinin barbekünün tamamen soğutulması ve tüp gaz bağlantılarının tamamen kesildiğinde yapılmalıdır.

TEMİZLİK

Yanmış yiyecek parçaları her kullanım sonrası (yaklaşık 15 dakika) barbeküyü boş olarak yakarak minimize edersiniz.

.

DIŞ YÜZEY

Temizlik için yumuşak deterjan, karbonat ve sıcak su karışımından solüsyon yapınız. Aşındırıcı ve sert ovucu temizlik maddelerini kullanmayınız.

BARBEKÜNÜN ALT İÇ KISIMLARI

Bir fırça ile yiyecek artıklarını temizleyiniz ve sonra sabunlu bir su ile yıkayınız kurulayınız.

PLASTİK YÜZEYLER

yumuşak sabunlu suda bir bez ile temizleyiniz ve su ile durulayınız. Plastik yüzeylerde aşındırıcı malzemeler kullanmayınız.

PİŞİRME IZGARASI

Yumuşak sabunlu su solüsyonu kullanınız ve inatçı kirler için aşındırıcı olmayan güçlü deterjanlar kullanınız.

BRÜLÖRLERİN TEMİZLENMESİ

Tüm kontrol düğmelerini kapatıp tüp gaz bağlantısını kesin ve soğumuş olan ızgaraları çıkarın. Brülörü bir fırça yardımı ile ya da hava püskürtme yöntemi ile temizleyiniz ve sonra kuru bezle temizleyiniz.

Tıkanma yapan boruları gereken temizlik maddeleri ile veya sert bir tel ile temizleyiniz.

Brülörde herhangi kaçak veya çatlak olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasar mevcut ise yenisi ile değiştiriniz. Tekrar brülörü monte ediniz ve gaz valf çıkışının brülör girişine iyice girdiğinden emin olunuz.

Bazı durumlarda brülör boruları içerisine böcek veya örümcek ağı olduğu için brülör yanmaya devam edecektir. Bu durumda boruların içerisini tekrar temizleyiniz eğer bu sorun devam eder ise çözüm için tüp gaz bayi servisine başvurunuz.

CİHAZ İÇİN BAĞLANTI

Bağlantıdan önce regülatör, tüp gaz, brülör, brülör parçalarının hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Brülör boruları ve havalandırma / brülör kısımları örümcek ağlarına maruz kalmış, tıkanmış olabilir. Bu tıkanıklıklar yangına sebep verir.
Tıkanmış olan boruları güçlü bir temizleyici ile temizleyiniz.
Bağlantı kısımlarını bir İngiliz anahtarı vasıtası ile iyice sıkıştırınız. Yine hortum bağlantılarını ve klipslerini iyice sıkınız. Eğer tüp gaz bağlantılarını sökecekseniz cihazın çalışmadığı bir zamanda yapınız.
Barbekü havadar bir yerde kullanılmalıdır.

BU BARBEKÜYÜ SADECE DIŞARIDA KULLANINIZ.
KULLANIM ÖNCESİ SIZINTILAR İÇİN KONTROL EDİNİZ.
Gaz kaçaklarını asla direk ateş ile kontrol etmeyiniz, bunun için daima sabunlu su kullanınız.

SIZINTI KONTROLÜ

- Suyun içerisine 3 de 1 oranında akışkan sızıntı kontrol solüsyonu ile karıştırınız.
- Kontrol supabının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Tüp gazın regülatöre bağlantısını ve brülör bağlantılarını kapalı durumda iken kontrol ediniz ve sonra güvenli ise açınız.
- Sabunlu suyu bir fırça ile tüm hortum ve bağlantılarına sürünüz ve köpürme sızıntı var ise önlemini alınız ve bağlantısını kontrol ediniz.
- Bağlantıları yaptıktan sonra tekrar kontrol ediniz.
- Kontrolden sonra tüpü tekrar kapatınız.
- Sızıntıyı tespit ettikten sonra kendiniz tamir etmeyiniz ve en yakın Feller teknik servisine danışınız.

REGÜLATÖR VE HORTUM

• Yukarıda belirtilen LPG Gaz basınç (2. Bakınız) uygun regülatör ve hortum kullanınız.
Bu ürün regülatörünün 10 yıllık ömrü bulunmaktadır fakat tavsiye edilen 10 yıl içerisinde değiştirilmesidir.
• Yanlış regülatör ve hortum kullanılması güvenli değildir. Barbeküyü kullanırken daima doğru aletlerle çalıştırıldığından emin olunuz.
• Hortum boyutları ülke standartlarına göre farklılık göstermektedir. Hortum uzunluğu maksimum 1,5 metre olmalıdır. Aşınmış veya delik hortum derhal değişmelidir. Hortumun barbekünün herhangi bir ısı kaynak parçası ile temas etmediğinden emin olunuz.

CİHAZIN SAKLANMASI

Cihaz ev içerisinden tüpünden ayrılarak saklanmalıdır. Eğer ünite uzun bir süre kullanılmayacak ise orijinal ambalajında ve kuru ve toz bulunmayan bir yerde saklanmalıdır.

GAS CYLINDER

Tüp gaz düşürülmemelidir ya da hasara maruz bırakılmamalıdır. Eğer üniteyi kullanmayacaksanız tüp gazı ayırınız ve uygun koruyucu kapağını başlığına takınız.
Tüp gaz dışarıda çocukların erişemeyeceği bir yerde yukarı doğru tutularak saklanmalıdır. Tüp gazın muhafaza edildiği yerde 50 dereceyi aşan sıcaklık, pilot ışık kaynak ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
SİGARA İÇMEYİNİZ.
Bu cihazın yan ve arka kısımlarının sıcaklığa maruz kalmayacak bir şekilde en az 1 metrelik bir alan içerisine yerleştirilmelidir. Bu cihaz kullanırken LPG tüpünü düz bir zeminde konumlandırmak gerekir.
Bu cihaz yağmur suyu gibi dış etkenlere bağlı durumlardan korunmalıdır.
Ünite parçalarını üretici firma veya dağıtıcı firma tarafından temin edebilirsiniz. Cihazı kullanıcı tarafından tadilat edilmesi ve benzer parçalarını değiştirilmesi önerilmez. Eğer tamir ve bakım durumu var ise en yakın Feller yetkili teknik servise başvurunuz.

regulator and the gas valve.

3.Push down the grill burner control knob and keep pressing whilst turning anti-clockwise to the “Full rate” position whilst pressing the ignition button, this will light the burner. If the burner does not light, repeat this process.

4.If the burner has not lit after two attempts, turn off the gas tap, wait 5 minutes and then repeat step 3.

5.When the burner is lit: Adjust the heat by turning the knob to the High/Low position.

6.To turn the barbecue ‘OFF’ turn the cylinder valve or regulator switch to the ‘OFF’ position and then turn all of the control knobs on the appliance clockwise to the ‘OFF’ position when the flame have extinguished.

Eğer yakma işlemi olmazsa, barbekünün tüm düğmelerini kapalı duruma ve regülatör ayarını kapalı duruma getirip .tekrar yakmak için dizini takip etmelisiniz

BARBEKÜNÜN YAKILMASI

Yakma talimatları (Yan brülör)

1. Bir kere ızgara brülörü yandıktan sonra yan brülör aşağıdaki talimatlara göre yakılır.

2. Yan brülör kontrol düğmesini aşağı doğru bastırırken ateşleme düğmesini tam olarak saat yönünde çeviriniz, yanma başlayacaktır. Eğer ateşlenme olmazsa bu işlemi tekrarlayınız.

3. İkinci denemeden sonrada yanma olmaz ise gazı kapatın ve 5 dakika bekleyiniz ve sonra tekrar 3. Adımı uygulayınız.

4. Brülör yandığı zaman: Düğme ile sıcaklığı yüksek / düşük olarak ayarlayınız.

5. Barbeküyü söndürmek için tüm düğmelerini kapalı duruma getirin ve tüp regülatörünü de kapalı duruma getiriniz.

Bu barbeküyü ilk kullanım için yaktıktan sonra en yüksek sıcaklık ayarına getirip kapağını kapatınız ve 15 dakika çalıştırınız. Bu ısı ile iç aksamlardaki boya ve benzeri şeyleri temizlemek için gereklidir.

Barbeküyü her kullanım sonrası temizleyiniz.

Bu üniteyi sıcak sabunlu bir su ile yıkayınız ve asla aşındırıcı ve yanıcı maddeler ile temizlik yapmayınız.

Barbeküden ve sıcak parçalarından korunmak için fırın eldiveni .kullanınız, çocukları soğuk iken bile her zaman uzak tutunuz

ÖNEMLİ

Bütün talimatları dikkatlice okuyunuz ve ızgaranızın iyi bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Montaj, bakım ve servis bu talimatlar içindedir. Bu talimatlara uyulmazsa yaralanma ve maddi zararlar meydana gelebilir.

Eğer montaj veya çalıştırılması ile ilgili sorunuz varsa Feller satış sonrası teknik servisine başvurunuz.

LPG tüpünü asla barbekünün yanına koymayınız Tüpü daima cihazın sol arka kısmına koyunuz. Tüp hortumdan sızmalara karşı mümkün olduğu kadar uzak bir yerde olmalıdır.

Kapak kapalıyken asla yakmayınız.

LPG tüpünü düz bir zemine koyunuz ve çalışırken asla yer değiştirmeyiniz.

Yan brülörde kızarma ve su kaynatma işlemi yapabilirsiniz fakat kızartma tavası ebadı 35cm X 24 cm olmalıdır.

KULLANMA TALİMATLARI

Cihazın yerleştirilmesi

Bu cihazın yan ve arka kısımlarının sıcaklığa maruz kalmayacak bir şekilde en az 1 metrelik bir alan içerisine yerleştirilmelidir.

Bu cihaz kullanırken LPG tüpünü düz bir zeminde konumlandırmak gerekir.

LPG TÜPÜNÜ CİHAZA BAĞLANMASI

Bu cihaz, düşük basınç bütan ve propan gaz ihtiva eden tüpler için yine düşük basınç ayarlı uygun esnek hortum ihtiva eder. Hortum ayarlayıcıya klips ile iyice bağlanmalıdır.

Bu barbekü 28mbar bütan gaz ve ayarlayıcısı ile 37mbar propan gaz ve ayarlayıcısı olarak tasarlanmıştır. Bular için uygun ayarlayıcı (Regülatör) sertifika BSEN: 12864:2001 kullanınız.

Uygun regülatör için Feller yetkili servisine başvurunuz.

BARBEKÜNÜN YAKILMASI

Yakma talimatları (Ana ızgara brülör)

1.Turn the control knob clockwise to "OFF" position.

2.Connect the regulator to the gas bottle. Turn the gas supply "ON" at the cylinder. Check with the use of soapy water for any gas leakage between the bottle and the

UYARI: GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Güvenliğiniz için LPG ve şehir gazı kullanırken
Şehir gazı enjektör boyutu: 1,5 mm.
LPG enjektör boyutu: 0,75 mm.

1. Bu ürünün şehir gazına bağlanması için enjektör bulunmaktadır, lütfen unutmayınız.
2. LPG bağlamak istediğinizde enjektörü değiştirmelisiniz.
3. LPG enjektörünü küçük torbalar içinde bulacaksınız ve üzerinde ebat olarak 75 mm. belirtilmektedir.
Bütün talimatları dikkatlice okuyunuz ve ızgaranızın iyi bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Montaj, bakım ve servis bu talimatlar içindedir. Bu talimatlara uyulmazsa yaralanma ve maddi zararlar meydana gelebilir. Eğer montaj veya çalıştırılması ile ilgili sorunuz varsa Feller satış sonrası teknik servisine başvurunuz.

KULLANICILAR İÇİN NOTLAR

1. Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
2. Sadece dışarıda kullanım amaçlıdır.
3. Bazı parçalar aşırı sıcak olacaktır çocukları yaklaştırmayınız.
4. Bu talimatları ileride başvurmak için saklayınız.

ÖZELLİKLER

Toplama ısı girişi: ..... 7.05 kW (350 g/h)
Gaz Kategori: ..... I3+(28-30/37), I3B/P(30), I3B/P(50)
Gaz tipi: ..... Propane, LPG Gas Mixtures
Gaz Basıncı: ..... 28-30 mbar, 37 mbar, 30 mbar, 50 mbar
Enjektör ebatları (ana): ..... 0.75 mm, 0.75 mm, 0.65 mm
Enjektör ebatları (Yan): ..... 0.70 mm, 0.70 mm, 0.60 mm
Kimlik kodu: 359BR663
SERİ NUMARASI: 06-0000000

PRÜFUNG AUF UNDICHTE STELLEN (TO CHECK FOR LEAKS)

- Stellen Sie eine Mischung aus drei Teilen Wasser und einemTeil Spülmittel her.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil auf der „Off"-Position steht.
- Schließen Sie den Regler an den Zylinder und das ON/OFF-Ventil an die Brenner an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind. Dann stellen Sie das Gas an.
- Geben Sie die Seifenlösung auf den Schlauch und auf alle Verbindung. Falls Blasen erscheinen, befindet sich dort ein Leck, das behoben werden muss, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Wiederholen Sie die Testphase nach Behebung des Lecks.
- Drehen Sie das Gas nach der Testphase am Zylinder ab.
- Falls undichte Stellen nicht repariert werden können, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Feller.

in dem das Gerät in Betrieb genommen wird. Die Länge des Schlauches darf 1.5 Meter nicht überschreiten. Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder in Kontakt mit einem anderen Teil des Gasgrills ist, der nicht Bestandteil der Verbindung ist.

LAGERUNG DES GERÄTES (STORAGE OF THE APPLIANCE)

Die Lagerung des Gerätes ist nur in Innenräumen gestattet, wenn die Gasflasche abgeklemmt und vom Gerät entfernt wurde. Falls das Gerät für eine gewisse Zeit nicht verwendet wird, sollte es in der Originalverpackung in einer trockenen und staubfreien Umgebung gelagert werden.

GASFLASCHEN (GAS CYLINDER)

Die Gasflasche sollte nicht fallengelassen und grob behandelt werden! Wenn das Gerät nicht betrieben wird, sollte die Gasflasche abgeklemmt werden. Geben Sie nach dem Abklemmen vom Gerät wieder die Schutzkappe auf die Gasflasche.
Gasflaschen müssen außerhalb der Innenräume in aufrechter Position und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Gasflaschen dürfen nicht in einer Umgebung gelagert werden, in der die Temperatur über 50°C ansteigen kann. Lagern Sie die Gasflaschen nicht in der Nähe von Feuer, Zündflammen oder anderen Zündquellen. RAUCHEN SIE NICHT!!

VERBINDUNG DER GASFLASCHE MIT DEM GAS (CONNECTION TO APPLIANCE)

Bevor Sie die Gasflasche an den Grill anschließen, stellen Sie sicher, dass der Anschluss des Gaszylinders, der Regler und die Brenner vollständig sauber sind und sich keine Schmutzpartikel oder Insekten in dem Gasschlauch befinden. Verschmutzungen des Brenners können zu einem Feuer im Gerät führen.

Reinigen Sie die Öffnungen des Brenners mit einer speziellen Rohrreinigungsbürste.

1. Verbinden Sie die Gasleitung mit dem Gerät, indem Sie eine Schlauchklemme verwenden. Verbinden Sie den Regler und Schlauch mit einer Schlauchklemme.

2. Verbinden Sie den Regler mit dem Gasflaschenventil, indem Sie die Gebrauchsanweisung, die mit dem Regler mitgeliefert wurde, genauestens befolgen.

3. Drehen Sie alle Kontrollknöpfe auf die „Off"-Position, bevor Sie die Gaszufuhr zum Gerät aufdrehen.

4. Bitte betreiben Sie den Regler gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Angemessene Belüftung ist wichtig für das Brennverhalten und die Leistung des Gasgrills.
Dies stellt die Sicherheit des Benutzers und anderer Menschen in der nächsten Umgebung sicher, während das Gerät in Gebrauch ist.

DER GASGRILL IST NUR IM FREIEN UND NIEMALS IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN ZU VERWENDEN. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DEN GASSCHLAUCH REGELMÄSSIG AUF UNDICHTE STELLEN.

4. Wenn der Brenner angezündet ist, regulieren Sie die Hitze, indem Sie den Knopf auf hoch/niedrig drehen. Sie können dies an der großen bzw. kleinen Flamme auf dem Kontrollfeld sehen.

5. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie das Zylinderventil oder den Regler auf die „Off"-Position. Danach drehen Sie die Kontrollknöpfe am Gerät im Uhrzeigersinn auf die „Off"-Position.

Bevor Sie das erste Mal Ihren Gasgrill für die Nahrungszubereitung in Betrieb nehmen, betreiben Sie das Gerät für ca. 15 Minuten mit geschlossenem Deckel und hoch aufgedrehtem Gas. Dies wird die inneren Bestandteile des Gerätes reinigen und jeden etwaigen Geruch, der vom Herstellungsprozess rührt, beseitigen.

Nach Gebrauch des Geräts drehen Sie die Gasversorgung ab, indem Sie den Schalter auf dem Regler und das Zylinderventil auf „Off" stellen.

Reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch.

Verwenden Sie hierzu keine aggressiven oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel –
diese könnten den Grill beschädigen und / oder ein Feuer verursachen.

Warnung: Zugängliche Teile des Grills heizen sich stark auf – auch nachdem der Grill ausgeschaltet wurde bleibt das Gerät während der Abkühlphase heiß.

Bitte lassen Sie ihre Kinder nicht an den Grill!

Es empfiehlt sich Handschuhe bei der Bedienung des Gerätes zu tragen.

REGULATOR AND HOSE

- Versuchen Sie niemals das Problem selbst zu lösen, um ernstliche Verletzungen und/oder Sachschäden zu vermeiden.
- Säubern Sie das Gerät von überschüssigen Fettablagerungen mit einem feuchten Tuch mit einem milden Spülmittel.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz.
- Bitte lagern Sie Ihre Gasflaschen nicht in Innenräumen. Lagern Sie sie an einem gut gelüfteten Platz außerhalb direkter Sonneneinstrahlung.

REGLER UND SCHLAUCH (REGULATOR AND HOSE)

Verwenden Sie bitte ausschließlich Regler und Schläuche, die für LP Gas mit den o.g. Druckstärken zugelassen sind. Die Haltbarkeitserwartung des Reglers wird auf ca. 10 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 10 Jahren zu wechseln.

Die Verwendung eines falschen Reglers und Schlauches ist unsicher. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zubehörteile verwenden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Der Schlauch muss dem relevanten Standard entsprechen, der in dem Land gilt,

BSEN12864:2001.

Bitte wenden Sie sich an den Feller Kundendienst wenn Sie einen entsprechenden Gasregler benötigen.

ANZÜNDEN DES GRILLS (LIGHTING YOUR BARBECUE)

Anzünden des Hauptbrenners

1. Drehen Sie die Kontrollknöpfe im Uhrzeigersinn auf die „Off"-Position.
2. Verbinden Sie den Regler mit der Gasflasche. Drehen Sie die Gasversorgung am Zylinder auf „On". Vergewissern Sie sich mit Hilfe von seifigem Wasser, ob es eventuell eine Gasleckstelle zwischen der Flasche und dem Regler gibt.
3. Drücken Sie den Handkontrollknopf herunter und halten Sie diesen gedrückt, während Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die „Höchstrate"-Position drehen. Drücken Sie den Zündungsknopf, dies wird den Brenner anzünden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wiederholen Sie den Vorgang.
4. Falls der Brenner nach zwei Versuchen nicht entzündet wurde, warten Sie bitte 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Wenn der Brenner angezündet ist, regulieren Sie die Hitze, indem Sie den Knopf auf hoch/niedrig drehen. Sie können dies an der großen bzw. kleinen Flamme auf dem Kontrollfeld sehen.
6. Um den Gasgrill auszuschalten, drehen Sie das Zylinderventil oder den Regler auf die „Off"-Position. Danach drehen Sie die Kontrollknöpfe am Gerät im Uhrzeigersinn auf die „Off"-Position.
Bevor Sie das erste Mal Ihren Gasgrill für die Nahrungszubereitung in Betrieb nehmen, betreiben Sie das Gerät für ca. 15 Minuten mit geschlossenem Deckel und hoch aufgedrehtem Gas. Dies wird die inneren Bestandteile des Gerätes reinigen und jeden etwaigen Geruch, der vom Herstellungsprozess rührt, beseitigen.

Falls die Brenner nicht zünden sollten, drehen Sie den Kontrollknopf im Uhrzeigersinn aus und schließen Sie den Gasanschluss. Danach versuchen Sie den Vorgang zum Anzünden zu wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie .sich bitte an autorisiertes Fachpersonal von Feller

LIGHTING YOUR BARBECUE

1. Nachdem der Hauptbrenner angezündet wurde, entzünden Sie die Seitenbrenner.
2. Drücken Sie den Handkontrollknopf der Seitenbrenner herunter und halten Sie diesen gedrückt, während Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die „Höchstrate"-Position drehen. Drücken Sie den Zündungsknopf, dies wird den Brenner anzünden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wiederholen Sie den Vorgang.
3. Falls der Brenner nach zwei Versuchen nicht entzündet wurde, warten Sie bitte 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.

WICHTIGE HINWEISE (IMPORTANT INFORMATION)

Bitte befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung genau, um eine Beschädigung Ihres Gas- grills und Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
- Bewegen oder verschieben Sie das Gerät nicht während es in Gebrauch ist.
- Bauen Sie den Gasgrill nach der Bauanleitung genau zusammen.
- Jede Umrüstung des Geräts kann gefährlich sein und zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Jede unautorisierte Umrüstung des Geräts führt dazu, dass die bestehende Garantie ungültig wird.
- Bringen Sie niemals die Gasflasche unterhalb des Gasgrills auf dem Bodenregal an, da dies zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Bitte platzieren Sie das Gerät im Freien. Es darf nicht unter Bäumen, Sträuchern oder Dachüberhängen stehen. Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass sich in Reichweite von einem Meter nichts über ihm befindet.
- Verwenden Sie den Gasgrill nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Produkte, die auf Basis von Petroleum hergestellt wurden, Verdünner oder andere Flüssigkeiten, die ein feuergefährliches Symbol tragen).
- Zünden Sie niemals den Grill an, wenn die Abdeckung des Grills geschlossen ist.
- Verschließen Sie den Hahn der Gasflasche oder des Reglers nach Gebrauch wieder.
- Der Gebrauch des Gerätes in geschlossenen Räumlichkeiten kann gefährlich sein und wird ausdrücklich untersagt.

GEBRAUCHSANWEISUNG (INSTRUCTIONS FOR USE)

SITING THE APPLIANCE

Das Gerät muss im Freien aufgestellt werden. Verwenden Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum oder einer Räumlichkeit, die überdacht ist. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Außengebrauch konzipiert.

Der Grill und die Gasflasche müssen auf ebener Fläche und festem Boden aufgestellt werden. Ein Mindestabstand von 1 Meter zu allen Seiten ist in jedem Fall einzuhalten.

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AN DEN GRILLBRENNER (CONNECTING THE GAS CYLINDER TO THE APPLIANCE)

Das Gerät kann nur mit geeigneten Gasflaschen (Butan oder Propan) mit entsprechenden Anschlüssen, einem Schlauch und einem Regler betrieben werden.

Der Grill benötigt einen 28-mbar Regler bei Butangas und einen 37-mbar Regler bei Propangas. Verwenden Sie einen geeigneten Regler zertifiziert nach

Hinweis: Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit vor Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung durch.

Warnung: Verwenden Sie bitte für Ihre Sicherheit Stadtgas und LPG Stadtgas mit einem Einspritzventil von: 1.5 mm, LPG Einspritzventil von: 0,75 mm

1. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät mit einem Stadtgaseinspritzventil ausgestattet wurde.

2. Wenn Sie LPG benutzen möchten, denken Sie bitte unbedingt daran, das Einspritzventil auszutauschen.

3. Bitte verwenden Sie für LPG das Einspritzventil von 0,75 mm.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Gasgrill richtig nach den hier geschilderten Anweisungen montiert und gewartet wird. Nichtbefolgung dieser Anweisungen können schwere körperliche Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen. Sollten Sie irgendwelche Fragen bezüglich der Montage oder dem Gebrauch Ihres Gasgrills haben, konsultieren Sie den Kundenservice von Feller.

ANWEISUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME (NOTES TO THE USER)

1) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

2) Verwenden Sie das Gerät nur draußen.

3) Einige Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder von dem Gas Barbecue fern.

4) Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

SPECIFICATIONS

Maximale Wärmezufuhr:..... 7.05 kW (350 g/h)

Gaskategorie: ..... I3+(28-30/37), I3B/P(30), I3B/P(50)

Gastypen: ..... Propane, LPG Gas Mixtures

Gasdruck:..... 28-30 mbar, 37 mbar, 30 mbar, 50 mbar

Einspritzventilgröße:..... 0.75 mm, 0.75 mm, 0.65 mm

Identifikationscode:..... 359BR663

Seriennummerncode: 06-0000000

Note

Note

CLEANING AND CARE

CAUTION: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cool and with the fuel supply turned OFF at the gas cylinder.

CLEANING
"Burning off" the barbecue after every use (for approx 15 minutes) will keep excessive food residue to a minimum.

OUTSIDE SURFACE
Use mild detergent or baking soda and hot water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

INTERIOR OF BARBECUE BOTTOM
Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad then wash with a soapy water solution. Rinse with water and allow drying.

PLASTIC SURFACES
Wash with a soft cloth and hot soapy water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts.

COOKING GRID
Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains then rinse with water.

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY
Turn the gas OFF at the control knob and disconnect the cylinder.
Remove cooling grate.
Clean the burner with a soft brush or blow clean with compressed air and wipe with a cloth.
Clean any clogged ports with a pipe cleaner or stiff wire (such as an opened paper clip).
Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with a new burner. Reinstall the burner, check to ensure that the Gas valve orifices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).
In some cases your barbecue will light back because of an insect crawling inside the burner venturi or a spider spinning its web inside the burner. This can be rectified by using a bottle brush inserted through the burner venturi and pushing it into the burner over the burner length. If condition persists consult with after sale service centre of Feller.

CONNECTION TO APPLIANCE

Before connection, ensure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, regulator, burner and burner ports.
Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice. A clogged burner can lead to a fire in the appliance.

Clean burner holes with a heavy-duty pipe cleaner

Fit the hose to the appliance using a spanner to tighten it onto the connection thread. If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips. Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the barbecue is not in use.

The Barbecue must be used in a well ventilated area. Do not obstruct the flow of combustion air to the burner when the barbecue is in use.

ONLY USE THIS BARBECUE OUTDOORS.
BEFORE USE CHECK FOR LEAKS
Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution

TO CHECK FOR LEAKS

- Make 2-3 fluid ounces of leak detecting solution by mixing one part washing up liquid with 3 parts water.
- Ensure the control valve is "OFF".
- Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.
- Brush the soapy solution on to the hose and all joints. If bubbles appear you have a leak, which must be rectified before use.
- Retest after fixing the fault
- Turn OFF the gas at the cylinder after testing.
- If leakage is detected and can not be rectified, do not attempt to cure leakage but consult with after sale service centre of Feller.

REGULATOR AND HOSE

• Use only regulators and hose approved for LP Gas at the above pressures (See 2). The life expectancy of the regulator is estimated as 10 years. It is recommended that it the regulator is changed within 10 years of the date of manufacture.

• The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the barbecue.

• The hose used must conform to the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be 1.5 meters (maximum). Worn or damaged hose must be replaced. Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the barbecue other than at its connection.

STORAGE OF THE APPLIANC

Storage of an appliance indoors is only permissible if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the appliance is not to be used for a period of time it should be stored in its original packaging and stored in a dry dust-free environment.

GAS CYLINDER

The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.

Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50º C. Do not store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.

This barbecue is designed for use outdoors, away from any flammable materials. It is important that there are no overhead obstructions and that there is a minimum distance of 1 m from the side of the appliance.
It is important that the ventilation openings of the appliance are not obstructed.
The barbecue must be used on a level, stable surface.
The appliance should be protected from direct draughts and shall be positioned or protected against direct penetration by any trickling water (e.g. rain).

Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user. No modifications should be made to any part of this barbecue and repairs and maintenance should only be carried out by after sale service centre of Feller..

regulator and the gas valve.
3.Push down the grill burner control knob and keep pressing whilst turning anti-clockwise to the "Full rate" position whilst pressing the ignition button, this will light the burner. If the burner does not light, repeat this process.
4.If the burner has not lit after two attempts, turn off the gas tap, wait 5 minutes and then repeat step 3.
5.When the burner is lit: Adjust the heat by turning the knob to the High/Low position.
6.To turn the barbecue 'OFF' turn the cylinder valve or regulator switch to the 'OFF' position and then turn all of the control knobs on the appliance clockwise to the 'OFF' position when the flame have extinguished.

If the burner fails to ignite, turn the control knob off (clockwise) and also turn the cylinder valve off before attempting to relight .with ignition sequence

LIGHTING YOUR BARBECUE

Lighting Instructions (Side burner):

1.Once the grill burner has been lit the side burner can be lit by following the instructions below.
2.Push down the side burner control knob and keep pressing whilst turning anti-clockwise to the "Full rate" position whilst pressing the ignition button, this will light the burner. If the burner does not light, repeat this process.
3.If the burner has not lit after two attempts, turn off the gas tap, wait 5 minutes and then repeat step 3.
4.When the burner is lit: Adjust the heat by turning the knob to the High/Low position.
5.To turn the barbecue 'OFF' turn the cylinder valve or regulator switch to the 'OFF' position and then turn all of the control knobs on the appliance clockwise to the 'OFF' position when the flame have extinguished.
Before cooking for the first time, operate the barbecue for about 15 minutes with the lid closed and the gas turned on HIGH. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odour from the painted finish.

Clean your barbecue after each use.
DO NOT use abrasive or flammable cleaners, as it will damage the parts of the product and may start a fire. Clean in warm soapy water.

Accessible parts may be very hot. Keep young children away from the hot appliance at all times (even while cooling down!). It is recommended that protective gloves (e.g. oven gloves) be .used when handling particularly hot components

IMPORTANT

Read the following instructions carefully and be sure your barbecue is properly installed, assembled and cared for. Failure to follow these instructions may result in serious bodily injury and/or property damage.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult with after sale service centre of Feller.

Never fit the cylinder right to next the barbecue. Always place the cylinder at the left hand rear of the appliance. The cylinder should be sited as far away from the appliance as possible without straining the hose.

Never light the grill with the lid closed.

The appliance and cylinder must be placed on level surface and must not be used whilst alight.

Side burner is suitable for use fry tray at size 35cm x 24cm, also could boil water after take out fry tray.

INSTRUCTIONS FOR USE

SITING THE APPLIANCE

The appliance must be sited with at least a 1 m gap between both sides of the appliance rear of the appliance and no overhead obstruction above the appliance is permitted.

The appliance and the gas cylinder must be placed on a flat level hard surface when in use.

CONNECTING THE GAS CYLINDER TO THE APPLIANCE

This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas and fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose. The hose should be secured to the regulator and the appliance with hose clips.

This barbecue is set to operate a 28 mbar regulator with butane gas and a 37mbar regulator with propane gas. Use a suitable regulator certified to BSEN 12864: 2001.

Please consult with Feller for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

LIGHTING YOUR BARBECUE

Lighting Instructions (Main grill burner):

1.Turn the control knob clockwise to "OFF" position.
2.Connect the regulator to the gas bottle. Turn the gas supply "ON" at the cylinder. Check with the use of soapy water for any gas leakage between the bottle and the

English

BQG 70 M/W

WARNING: FOR YOUR SAFETY, READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

For your safety for city gas and LPG use
City gas injector size: 1.5 Mm
LPG injector size: 0.75 Mm

1) Please note that this product have been assembled the city gas injector.
2) When you want to use LPG, Please remember to change the injector.
3) You can find out the LPG injector from the small bags which have indicated the size 0.75mm.

Read the instructions carefully and ensure that your grill is properly installed, assembled, maintained and serviced in accordance to these instructions. Failure to follow these instructions may result in serious bodily injury and/or property damage. If you have any questions concerning the assembly or operation of this barbecue, consult with after sale service centre of Feller.

NOTES TO THE USER

1) Read the instructions before using the appliance.
2) Use outdoors only.
3) Warning accessible parts may be very hot. Keep young children away.
4) Keep this instruction manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Total Heat Input: ..... 7.05 kW (350 g/h)
Gas Category: ..... I3+(28-30/37), I3B/P(30), I3B/P(50)
Types Of Gas:..... Propane, LPG Gas Mixtures
Gas Pressure: ..... 28-30 mbar, 37 mbar, 30 mbar, 50 mbar
Injector Size Main: ..... 0.75 mm, 0.75 mm, 0.65 mm
Injector Size Side: ..... 0.70 mm, 0.70 mm, 0.60 mm
Identification Code: 359BR663
Serial Number:..... 06-0000000

Germany

Feller®

manual

BQG 70 M

Gas Barbecue